



# Utilização - Lareiras ecológicas STAL: Leia antes de usar!

## 1.

As lareiras ecológicas STAL são inteiramente em puro aço inoxidável 304 completamente revestidas internamente com manta de cerâmica 1.260o e grelha também em inox. O combustível é o álcool de cereais ou álcool etílico 92,8o.

**ATENÇÃO:** Há a necessidade de colocação de vidros temperados de 8mm nas laterais das chamas e afastadores para o nicho/base (seja de pedra ou de madeira). Atenção para correntes de ar, que podem fazer com que o fogo entre em contato com a base.

## 2.

Em caso de substituição de lareira convencional (colocação do queimador no recorte do nicho ou do conjunto lareira/base dentro da lareira convencional), deve-se fazer o fechamento da saída de ar da chaminé junto a uma funilaria. Atentando-se sempre para as correntes de ar na chama, inclusive no caso das mesmas se “deitarem” sob a moldura do queimador, o que não deve-se deixar acontecer. Utilizar sua lareira ecológica apenas com a saída devidamente fechada e com um responsável presente, atentando para as correntes de ar que podem mover a chama para contato com a moldura e a base, o que não deve-se permitir.

## 3.

É de extrema importância abastecer e manusear apenas após o resfriamento da peça, com a mesma apagada. O abastecimento deverá ser feito **sempre** com funil e uma jarra recipiente para o álcool, e jamais diretamente de garrafas ou galões que possam criar gargalos. Não abastecer mais do que 3/4 da capacidade do recipiente. Transportar o queimador apenas segurando pela moldura, que deve estar devidamente abotoada, bem como os vidros temperados. Jamais carregá-la segurando pelos vidros.

## 4.

Para acender, certificar-se de que as laterais do queimador e da base se encontram secas de álcool e apagadas, sempre de acordo com o vídeo instrucional referente a cada modelo. Utilizar o puxador em inox ou um acendedor, jamais fósforo ou outros

inflamáveis. Utilizar **sempre** com vidros temperados 8mm nas laterais (os mesmos devem ser abotoados com a chave allen). Para apagá-la, fechar a tampa do queimador com o puxador de inox.

## 5.

Para encaixe no nicho ou base, colocar os afastadores entre a lareira e o móvel ou base. O recorte para encaixe deve possuir folga de 1 cm para dilatação do metal, e o afastamento é necessário.

## 6.

Chamas podem atingir alturas de 50 cm em modelos tradicionais e 75 cm nos modelos vórtice. Jamais movê-las enquanto acesas e quentes.

## 7.

Para acabamentos como mármore, pedras e outros materiais resistentes ao calor, deixar no mínimo 60 cm de altura. Acabamentos como vidros, espelhos, MDF e outros sensíveis ao calor, deixar no mínimo 1,30 m de altura. Para as vórtices, 85cm e 1,50m, respectivamente.

## 8.

Não deixar materiais inflamáveis a menos de 1m da chama. Para cortinas e similares, 2m. Outros itens inflamáveis, sensíveis ao calor e eletrônicos também não devem ficar próximos ao fogo, pois podem ser danificados.

## 9.

Com o uso, é normal o surgimento de coloração amarelada no queimador e na tampa do recipiente. É possível a remoção com higienização e limpeza com produtos para polir o aço inoxidável.

## 10.

Para a limpeza, utilizar flanela, pano úmido, ou outros materiais que não agridam o inox como as esponjas de aço. É importante conservá-la sempre limpa e fora do contato com

objetos ferruginosos, sal, maresia e a chuva.

**ATENÇÃO:** Se no abastecimento o combustível escorrer por cima da moldura e entrar em contato com a base em madeira ou pedra, remover o queimador antes do acendimento e certificar-se de que todas as peças encontram-se secas de álcool.

## 11.

Há garantia de 1 ano da data de entrega para defeitos de fabricação, com as instruções de uso sendo devidamente seguidas. No recebimento da peça, cabe ao cliente verificar as condições do equipamento e certificar-se que não há nenhum dano no produto. Problemas ocasionados pelo transporte precisam ser imediatamente informados, ou ficarão fora de cobertura da garantia.

## 12.

A lareira ecológica deve ser mantida acesa **sempre** com alguma pessoa responsável presente, mantendo sempre a uma distância segura de crianças e pets. Caso tenha de se afastar do ambiente por um curto intervalo de tempo, certificar-se de que a lareira não se encontra em contato, apoiada ou próxima de materiais inflamáveis; se estiver, afastá-la ou apagar provisoriamente o queimador ecológico.

## 13.

Ambientes necessitam ter ventilação e renovação de ar para a utilização da lareira ecológica STAL.

## 14.

Tempo de queima por litro e capacidade dos recipientes: - Vórtice: 2h por litro // 2,5l;

- Aspen 55cm: 2h30m por litro // 2,5l;

- Aspen 81cm: 1h45m por litro // 4,2l;

- Fire Pit ø 15cm: 3h30m por litro // 0,72l. - Zuriq 76cm: 2h por litro // 3,6l.

Para modelos sob medida, consulte-nos.

# 15.

Medidas para recorte em nichos: (comprimento x largura x profundidade) cm.

- Aspen 55cm: (42 x 8,5 x 10) cm;
- Aspen 81cm: (68 x 8,5 x 10) cm;
- Fire Pit ø 15cm: (ø 10 x 10) cm;
- Zurique 76cm: (64 x 12 x 7)cm.

Para modelos sob medida, consultar-nos.

Av. Paraguassu, 2244 - Xangri-Lá / RS

@stallareiras